

PEGADO TODO TIPO DE SUELAS

PVC

APLICAR
LIMPIADOR
PVC

SECAR 10 MIN.

APLICAR
ADHESIVO RALI
DE SU PREFERENCIA

SECAR 15 MIN.

ACTIVAR DE
50° A 60° C
Y PRENSAR 10 SEG.
A UNA PRESIÓN
DE 4kg/cm²

ESTABILIZAR A
-2° DURANTE
3 MIN.

HULE

PULIR O
CARDAR/
QUITAR POLVO

CLORINAR CON
HALOGENADOR
AC PREPARADO

SECAR 15 MIN.

APLICAR
ADHESIVO RALI
DE SU PREFERENCIA

SECAR 15 MIN.

ACTIVAR DE
50° A 60° C
Y PRENSAR 10 SEG.
A UNA PRESIÓN
DE 4kg/cm²

ESTABILIZAR A
-2° DURANTE
3 MIN.

EVA

PULIR /
QUITAR POLVO

APLICAR
PRIMER
NOVA 1000

SECAR 10 MIN.

APLICAR
ADHESIVO RALI
DE SU PREFERENCIA

SECAR 15 MIN.

ACTIVAR DE
50° A 60° C
Y PRENSAR 10 SEG.
A UNA PRESIÓN
DE 4kg/cm²

ESTABILIZAR A
-2° DURANTE
3 MIN.

PHYLON

APLICAR
LIMPIADOR
NOVA 1000

SECAR 10 MIN.

APLICAR
PRIMER
NOVA 1000

SECAR 10 MIN.

APLICAR
ADHESIVO RALI
DE SU PREFERENCIA

SECAR 15 MIN.

ACTIVAR DE
50° A 60° C
Y PRENSAR 10 SEG.
A UNA PRESIÓN
DE 4kg/cm²

ESTABILIZAR A
-2° DURANTE
3 MIN.

CUERO

CARDAR /
QUITAR POLVO

APLICAR
PRIMER

SECAR 5 MIN.

APLICAR
ADHESIVO RALI
DE SU PREFERENCIA

SECAR 15 MIN.

ACTIVAR DE
50° A 60° C
Y PRENSAR 10 SEG.
A UNA PRESIÓN
DE 4kg/cm²

ESTABILIZAR A
-2° DURANTE
3 MIN.

POLIURETANO

PULIR O
CARDAR/
QUITAR POLVO

SI LA SUELA
NO SE PULE
APLICAR
LIMPIADOR MK

SECAR 10 MIN.

APLICAR
LIMPIADOR MK
REFORZADO
SECAR 10 MIN.

APLICAR
ADHESIVO RALI
DE SU PREFERENCIA

SECAR 15 MIN.

ACTIVAR DE
50° A 60° C
Y PRENSAR 10 SEG.
A UNA PRESIÓN
DE 4kg/cm²

ESTABILIZAR A
-2° DURANTE
3 MIN.

TR

APLICAR
LIMPIADOR TR
Y SECAR 10 MIN

CLORINAR CON
HALOGENADOR
AC PREPARADO

SECAR 15 MIN.

APLICAR
ADHESIVO RALI
DE SU PREFERENCIA

SECAR 15 MIN.

ACTIVAR DE
50° A 60° C
Y PRENSAR 10 SEG.
A UNA PRESIÓN
DE 4kg/cm²

ESTABILIZAR A
-2° DURANTE
3 MIN.



CONTAMOS CON SERVICIO TÉCNICO SIN COSTO
TEL. 477.2477.052

